Usar LORA na IDE 2.3.4

Configuração do ambiente

Adicionar link a seguir nas preferências da IDE.

https://resource.heltec.cn/download/package_heltec_esp32_index.json

Instalar o suporte à **placa** e **biblioteca**.





E uma biblioteca externa para o **ENSx**.

https://github.com/sciosense/ens16x-arduino/tree/main

Ativando o rádio

1

Para ligar o rádio, agora precisa usar um comando, e esse comando faz uma verificação de código da placa.

```
Mcu.begin(HELTEC_BOARD,SLOW_CLK_TPYE);

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println();
    Serial.println();
    VextON();
    delay(100);

    // Initialising the UI will init the display too.
    display.init();
    display.display();

    display.setContrast(255);

    display.setFont(ArialMT_Plain_10);

    Mcu.begin(HELTEC_BOARD,SLOW_CLK_TPYE);

    txNumber = 0;
```

Quando fizer isso, **se a placa não estiver registrada**, você precisa registrar. Para saber disso, depois de compilar o codigo, na serial começará aparecer uma mensagem requisitando o registro.

A mensagem será seguida de um código individual da placa.

Abra o site: https://resource.heltec.cn/search



Cole o código e depois confirme.

Será aberto a página que mostra o código de ativação:

	O A https://resource.heitec.cn/search						~~	${\times}$	$\underline{+}$	G	
Animob	y Games © P	GIF Run GIFs Tenor	🛃 Online GIF to MP4 Vid	Free Background Stoc	🔇 A Converter — Conv	[] Maze Generator	GreekGeeks.net - Mak	🛞 Labmaker			



Copie esse código (cada placa tem um código).

Agora, na serial digite:

Onde xxxxxxxx é código copiado do site. Mas preste atenção: Remova todos os **0x** e ,

Exemplo: AT+CDKEY=D462EB69F6C2E.....

Após isso, será mostrado uma mensagem de ativação com sucesso na serial.

Veja mais detalhes: https://docs.heltec.org/general/how to use license.html

Pacote de dados

Os dados são enviados em formato inteiro (multiplicando por 100 para manter 2 casas decimais) e no receptor podemos voltar para float, dividindo por 100. O pacote completo possui 9 bytes

1 uint8_t = 1 byte = Qualidade do ar (pode variar de 1 a 100)

1 uint32_t = 4 bytes = Temperatura (pode variar de 1 a 100)

1 uint32_t = 4 bytes = Umidade (pode variar de 1 a 100)

Labmaker



uino IDE 2.3.4

T

ools	Help		
	Auto Format Archive Sketch	Ctrl+T	
	Manage Libraries	Ctrl+Shift+I	
	Serial Monitor	Ctrl+Shift+M	
	Serial Plotter		
	Firmware Updater		
	Upload SSL Root Certificates		
	Board: "WiFi LoRa 32(V2)"		Þ
	Port: "COM39"		►
	Reload Board Data		
	Get Board Info		
	CPU Frequency: "240MHz (WiFi/BT)"		Þ
	Core Debug Level: "None"		Þ
	Erase All Flash Before Sketch Upload: "Disabled"		•
	LoRaWan DevEUI: "CUSTOM"		•
	LoRaWan Preamble Length: "8(default)"		•
	LoRaWan Region: "REGION_AU915"		<u>۲</u>
	LoRaWan Debug Level: "None"		
	upioad speed: "921000"		P
	Programmer		•
	Burn Bootloader		

Receiver



duino IDE 2.3.4

Tools	Help		
	Auto Format Archive Sketch	Ctrl+T	
	Manage Libraries	Ctrl+Shift+I	
	Serial Monitor	Ctrl+Shift+M	
	Serial Plotter		
	Firmware Undater		
	Unload SSL Root Certificates		
	opious soc noor certificates		
	Board: "Vision Master T190"		•
	Port: "COM83"		•
	Reload Board Data		
	Get Board Info		
	USB CDC On Boot: "Enabled"		•
	CPU Frequency: "240MHz (WiFi)"		۲
	Core Debug Level: "None"		۲
	USB DFU On Boot: "Disabled"		۲
	Erase All Flash Before Sketch Upload: "Disabled"		۲
	Events Run On: "Core 1"		۲
	Arduino Runs On: "Core 1"		۲
	LoRaWan DevEUI: "CUSTOM"		۲
	LoRaWan Preamble Length: "8(default)"		۲
	LoRaWan Region: "REGION_EU868"		•
	LoRaWan Debug Level: "None"		•
	USB Firmware MSC On Boot: "Disabled"		•
	Slow Clk Type(only for LoRaWAN): "Internal (default)"		•
	Upload Mode: "UART0 / Hardware CDC"		•
	Upload Speed: "921600"		•
	USB Mode: "Hardware CDC and JTAG"		•
	Programmer		۲
	Burn Bootloader		